


ACTUALIZACIÓN 5.0.0

MANDO PARA NINTENDO SWITCH


- 1 Ejecute el archivo de actualización. Si aparece un mensaje de advertencia pulse ACEPTAR.



- 2 Pulse y mantenga el botón **L3**, y mientras lo mantiene pulsado, conecte el mando al ordenador mediante el cable USB.



- 3 Cuando el color del texto del botón cambia a negro, suelte el botón **L3**, y a continuación haga click en **"Actualizar Firmware"** para iniciar la actualización.



- 4 Sabrá que la actualización se ha completado satisfactoriamente cuando vea el siguiente mensaje:



- 5 Presione **"OK"** y desconecte el mando del ordenador. **¡Ya puede utilizarlo de nuevo!**


*NOTA: si en algún paso aparece algún mensaje de error, desconecte el mando y empiece de nuevo desde el paso 1.

El programa es sólo para PC con Windows. Si no dispone de este sistema operativo, por favor póngase en contacto con nuestro Soporte Técnico en soporte@ardistel.com

UPDATE 5.0.0

CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH


- 1 Run the updater program. If you see a warning message press CONTINUE.



- 2 Press and hold the **L3** button, and while pressed, connect the controller to the computer using the USB cable.



- 3 When button text changes from grey to black, release the **L3** button and click on **"Actualizar Firmware"** button.



- 4 You will know that upgrade was successful when you see the following message:



- 5 Press **"OK"** and disconnect the controller from the computer. **Controller is ready for use!**

*NOTE: if an error message shows up, unplug USB cable from your computer and start over from step 1.

This program is only for PC computers with Windows. If you do not have this operating system, please contact our Support Team in sopORTE@ardistel.com